

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA

- Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia i zachować szczególną staranność, aby do górnego podajnika nie było wkładane nic poza bilonem (monetami), a w szczególności spinacze, zszywki, papier i inne elementy.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnych pomieszczeniach ani na zewnątrz.
- Nie używać uszkodzonych kabli, nie podłączać do uszkodzonych gniazdek elektrycznych lub uszkodzonego gniazda w liczarce.
- Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się inne uszkodzone/wadliwe przewody elektryczne, do których dostęp nie jest należycie zabezpieczony.
- Nie używać urządzenia w miejscu, do którego mają dostęp zwierzęta.
- W przypadku dłuższego nieużywania wyłączać urządzenie przyciskiem na tylnej części obudowy.
- Nigdy nie demontować, nie rozkręcać, ani nie naprawiać samodzielnie – te czynności może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis dla urządzenia.
- Nie używać urządzenia, gdy którakolwiek pokrywa jest otwarta. Liczarka może być wykorzystywana tylko wówczas gdy jest sprawna i używana zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie umieszczać urządzenia w zabudowanych elementach, bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz swobodnego dostępu.
- Nie stawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak: piece, grzejniki, kaloryfery, nagrzewnice etc.

KONSERWACJA

Urządzenie, ze względu na jego stopień zaawansowania technologicznego, należy odpowiednio często czyścić. Pył, brud lub inne substancje mogą przykleić się do czujników i zakłócić normalną pracę czujników, czego wynikiem mogą być błędy w liczeniu. Z tego powodu należy codziennie czyścić czujniki według poniższych wskazań. Przed rozpoczęciem czyszczenia, bezwzględnie należy wyłączyć zasilanie urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych obrażeń. Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków chemicznych (tj. jak aceton, benzyna, rozcieńczalnik, etc.) ani wody. Mogą one powodować blaknięcie lub pękanie urządzenia. Do czyszczenia czujnika, użyj pędzelka lub miękkiej bawełnianej ściereczki.

WAŻNE INFORMACJE

- Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20°C, po włączeniu urządzenia odczekaj 3 minuty przed rozpoczęciem liczenia.
- Urządzenie powinno być używane w pomieszczeniu dobrze wentylowanym, z dala od silnego światła i pola magnetycznego, gdyż może to zaburzać jego pracę.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Napięcie zasilania musi być z zakresu 100~240V AC, aby urządzenie prawidłowo działało i nie uległo uszkodzeniu.
- Brud z odsłoniętych części urządzenia można usunąć przy pomocy pędzla.
- Jeżeli urządzenie posiada usterki których nie można rozwiązać samodzielnie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.