

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania należy zachować środki ostrożności przy instalacji i obsłudze urządzenia.

OGÓLNE

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia
- Chronić maszynę przed możliwością przedostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza urządzenia.
- Umieść bindownicę w stabilnym i bezpiecznym miejscu w celu zabezpieczenia przed upadkiem lub spowodowaniem uszkodzenia urządzenia lub osoby je obsługującej.
- Przy przenoszeniu urządzenia złap podstawę od dołu, nigdy nie podnoś urządzenia trzymając za pokrywę lub dźwignię.
- Bindownica przeznaczona jest do oprawy dokumentów przy użyciu plastikowych/ metalowych grzbietów i plastikowych okładek , nie używaj bindownicy do innych celów.
- Przed standardowym użytkowaniem, przetestuj urządzenie w celu sprawdzenia prawidłowego ułożenia papieru.
- Upewnij się, że dokumenty przeznaczone do oprawy nie posiadają zszywek ani spinaczy.
- Przy dziurkowaniu plastikowych okładek sugerujemy umieszczenie ich pomiędzy dwoma kartkami papieru.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na ścinki.
- W przypadku wystąpienia usterki zgłoś się do autoryzowanego serwisu
- Należy trzymać ręce, długie włosy, luźne ubrania i przedmioty typu łańcuszki czy krawaty, z dala od urządzenia w celu uniknięcia wciągnięcia w. w. przedmiotów.
- Nie należy usuwać zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zamki, osłony i inne zabezpieczenia.
- Nie wolno wkładać przedmiotów nie przeznaczonych do urządzenia oraz należy unikać kontaktu z płynami (cieczami).
- Nie używać bindownicy do dziurkowania twardych materiałów, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie maszyny.
- W czasie rozciągania plastikowego grzbietu, zachować szczególną ostrożność.
- Nie wkładać rąk w obszar rozciągniętego grzbietu – niebezpieczeństwo skaleczenia !

SERWISOWE

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami. Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- do urządzenia dostał się płyn/ciecz,
- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji