

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

WAŻNE ZALECENIA / OSTRZEŻENIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi

OGÓLNE

- Instrukcję należy zachować i korzystać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia
- Urządzenie należy ustawić na stabilnym i odpowiednio wytrzymałym podłożu
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem
- W pobliżu falcerki nie używać aerozoli zawierających palne substancje !
- Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia !
- Nie stosować palnych środków czyszczących.
- Nie sięgaj w obszar szczeliny podawczej !
- Uwaga na długie włosy, krawaty, biżuterię oraz inne wiszące przedmioty !
- Usuń z kartek zszywki i spinacze !
- Zapewnić swobodny dostęp do gniazda zasilającego.
- Elementy maszyny, które mogą stwarzać zagrożenie osobom obsługującym maszynę, zostały osłonięte.
- Wyłączyć z zasilania w okresach dłuższych przerw w pracy.
- Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny !
- Nie składać świeżo wydrukowanych lub skopiowanych dokumentów. Papier musi ostygnąć, a tusz wyschnąć. Poczekaj przynajmniej 24 godziny, aż papier offsetowy wyschnie.
- Tylko papier suchy i nie pofałdowany.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy skontaktować się z serwisem
- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP
- Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona

SERWISOWE

Należy wykonywać tylko rutynowe procedury zgodne z zawartymi instrukcjami. Nie należy samodzielnie naprawiać ani serwisować urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą gdy zaistnieje jedna lub więcej z niżej wymienionych usterek:

- urządzenie działa wadliwie w wyniku nieprawidłowego użytkowania,
- urządzenie nie działa zgodnie z opisem w instrukcji