

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA

- Jeśli urządzenie przebywało w niskich temperaturach, należy przed włączeniem do sieci pozostawić go w temperaturze pokojowej przez okres około 2 godziny.
- Podczas pracy urządzenia należy zadbać, aby do jego wnętrza nie dostały się elementy metalowe, z twardego plastiku oraz substancje łatwopalne.
- Chronić przed kurzem i pyłem
- Podczas czyszczenia urządzenia nie należy używać sprayów z łatwopalnymi gazami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy podłączać kabla zasilającego do sieci mokrymi rękami.
- Aby uniknąć pożaru lub zwarcia, należy odłączyć urządzenie od sieci, przed przeniesieniem go w inne miejsce.
- Odłączając urządzenie od gniazda sieciowego, należy chwycić za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za kabel, ponieważ może on ulec uszkodzeniu i spowodować porażenie prądem.
- Należy strzec przewód zasilający wraz z zasilaczem przed uszkodzeniem. Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu, ani na samym korpusie zasilacza.
- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania poprzez załączony, fabryczny zasilacz wraz z przewodem zasilającym.
- Należy wyłączać tester, kiedy następuje dłuższa przerwa w pracy.