

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA

- Jeśli urządzenie przebywało w niskich temperaturach, należy przed włączeniem do sieci pozostawić go w temperaturze pokojowej przez okres około 10-15 minut.
- Chronić przed kurzem i pyłem
- Podczas czyszczenia urządzenia nie należy używać sprayów z łatwopalnymi gazami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy podłączać kabla zasilającego do sieci mokrymi rękami.
- Aby uniknąć pożaru lub zwarcia, należy odłączyć urządzenie od sieci, przed przeniesieniem go w inne miejsce.
- Odłączając urządzenie od gniazda sieciowego, należy chwycić za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za kabel, ponieważ może on ulec uszkodzeniu i spowodować porażenie prądem.
- Należy strzec przewód zasilający przed uszkodzeniem. Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu.
- Należy wyłączać tester, kiedy następuje dłuższa przerwa w pracy.